

Um eine 2. WLAN Router hinter einen bestehenden Router zu schalten, muß man wie folgt vorgehen:

Beispielkkonfiguration;

- 1. Router; DHCP "Ein"; IP Adresse 192.168.2.1
- 2. Router; DHCP "Aus"; IP Adresse 192.168.2.100 fest eingestellt.

Verbindung der Router LAN zu LAN mittels Kabel

Im 2. Router WLAN "Ein"; Verschlüsselung "Aktiv" (WPA / WPA2) SSID eintragen (Name des 2. Routers)

Fertig